「便器きれい」機能のあるウォシュレットとセットする場合のご注意

■「便器きれい」（自動）は使用できません。
■「きれい仕上げ」（手動）をご使用ください。

※「きれい仕上げ」を使用するときはトイレリフトを一番下げた状態でご使用ください。トイレリフトが上がった状態でミストが出ると床などがぬれる原因になります。

※ミストがトイレリフトに当たり、便器の一部はかかりません。

⚠注意

ウォシュレットの便器きれい機能は使用しない

きれい仕上げ機能を使用するときはトイレリフトが上がった状態で使用しない

・トイレリフトが上がった状態でミストが出ると床などがぬれる原因になります。

禁止



工事店様へ

■ 施工時に「便器きれい」の設定を「切」にしてください。

■ 施工後はお客様へ「便器きれい」の設定を「切」にしていることを説明し、当チラシを取扱説明書と一緒にお渡しください。

お客様へ

■ 当チラシは取扱説明書と一緒に保管してください。

EWP02180

「便器きれい」機能のあるウォシュレットとセットする場合のご注意

■「便器きれい」（自動）は使用できません。
■「きれい仕上げ」（手動）をご使用ください。

※「きれい仕上げ」を使用するときはトイレリフトを一番下げた状態でご使用ください。トイレリフトが上がった状態でミストが出ると床などがぬれる原因になります。

※ミストがトイレリフトに当たり、便器の一部はかかりません。

⚠注意

ウォシュレットの便器きれい機能は使用しない

きれい仕上げ機能を使用するときはトイレリフトが上がった状態で使用しない

・トイレリフトが上がった状態でミストが出ると床などがぬれる原因になります。

禁止



工事店様へ

■ 施工時に「便器きれい」の設定を「切」にしてください。

■ 施工後はお客様へ「便器きれい」の設定を「切」にしていることを説明し、当チラシを取扱説明書と一緒にお渡しください。

お客様へ

■ 当チラシは取扱説明書と一緒に保管してください。

EWP02180